

NÁVOD K POUŽITÍ

pro dielektrické rukavice dle ČSN EN 60903 ed. 2:2004

Informace a pokyny pro uživatele

Skladování:	Rukavice skladujte a přepravujte v původním obalu nebo v brašně. Nestlačujte, neskládejte ani neskladujte v blízkosti zdrojů světla nebo tepla. Skladovací teploty udržujte mezi 10 °C a 35 °C.
Varování:	Rukavice určeny výhradně k použití pro elektrické účely. Tyto rukavice obsahují přírodní kaučuk. Tento materiál může způsobit alergické reakce. Nesmí se používat v blízkosti strojů představujících riziko zapletení.
Manipulace:	Provozní teplota mezi -40 °C a +55 °C. Rukavice nevystavujte oleji, tukům, terpentýnu, lakovému benzínu, silné kyselině ani jiným žravinám. Před použitím rukavic se doporučuje vizuálně zkontrolovat vnitřní a vnější povrchy. Proveďte test huštění vzduchu, abyste zjistili netěsnosti. Nepoužívejte mokré rukavice.
Čištění:	Rukavice očistěte mýdlem a vodou nebo vhodným čisticím prostředkem, jako je „RG X-1704“, a poté je osušte maximálně na 65 °C.
Periodická kontrola a testování:	Žádná rukavice by neměla být vydávána do provozu, pokud nebyla během předchozích 12 měsíců podrobena elektrické zkoušce, ani by neměla být používána, pokud nebyla podrobena elektrické zkoušce během maximálně 6 měsíců od vydání do užívání. Za adekvátní lze považovat národní požadavky s odkazem na pravidelnou kontrolu a zkoušení rukavic třídy 00 a 0.
Dezinfekce:	V případě kontaminace dezinfikujte vhodným vodným dezinfekčním prostředkem (EN 14476 nebo ekvivalent).
Likvidace:	Likvidace by měla být prováděna způsobem, který nepoškozuje životní prostředí. Rukavice lze likvidovat společně s domovním odpadem. Při manipulaci s chemikáliemi dodržujte pokyny výrobce pro likvidaci chemikálií.
Značení:	Označení rukavic odpovídá normám EN60903: 2003; IEC60903: 20014; EN388; EN61482-1-2. Označení rukavic obsahuje odkaz na příslušné normy, symbol IEC 60417-5216 (dvojitý trojúhelník), velikost, třídu, kategorii, číslo šarže, měsíc a rok výroby, název výrobce a označení umožňující určit datum vydání do užívání a periodické kontroly.
Prohlášení o shodě pro jednotlivé produkty je k dispozici na http://www.elpom.cz a http://www.regeltex.com .	

S případnými dotazy se obračejte na:

Elektropomůcky Pardubice s.r.o.
Raisova 232
530 02 Pardubice

Telefon: +420 466 330 782
Web: www.elpom.cz
E-mail: elpom@elpom.cz

Výrobce:

REGELTEX
Z.I. - Avenue Jean Bonnefont
36100 ISSOUDUN
France

Dovozce:

Elektropomůcky Pardubice s.r.o.
Raisova 232
530 02 Pardubice
Česká republika

